



Schnittzeichnung GLORIA Pulverlöscher



Funktion:

- ① **Abzuglasche** entfernen.
Gerät ist ensichert.
- ② **Schlagknopf**
Durch Betätigen des Schlagknopfes wird die Treibmittelflasche ③ geöffnet.
Das CO₂ gelangt über das Blasrohr ④ in den Löschmittelbehälter.
- ⑤ **Signalautomatik**
Nach Druckaufbau erscheint der rote Signalstift (Typ PS 6 G, 9 G, 12 G).
- ⑥ **Steigrohr**
Das Pulver strömt durch das Steigrohr zur Schlauchleitung.
- ⑦ **Löschpistole**
Durch die abstellbare Löschpistole ist ein dosierter Einsatz möglich.

Funktion der Signalautomatik



in Ruhestellung

in Arbeitsstellung